

Zo stýkača
Do výhrevného telesa (EH)

Kontrast displeja

Displej a tlačidlá

Tlakový snímač -tlakomer

NTC teplomer kotla

NTC teplomer rezerva

Programovanie

3-cestný ventil

Stýkač

Čerpadlo


Spomalenie čerpadla

Konektor čerpadla

Konektor 3-cestného ventilu

Stýkač 3-cest.ventil čerpadlo

DPS



Vonkajší NTC -ekvitermičný NTC bojlera termostat HDO Izbový termostat Bojler Podlaha Odľahčenie Kaskáda

N L PE PE A1 A2 Havarijná tlačová spínač stýkač stýkač NO